

## **Használati útmutató**

KKS-155 elektromos arctisztító és masszírozó készülék

### **Termék leírása**

A KKS-155 egy multifunkciós arctisztító és bőrápoló készülék, amely ötvözi a rezgést, melegítést és masszázst, hogy hatékonyan tisztítsa a bőrt, javítsa a vérkeringést és elősegítse a kozmetikumok felszívódását.

### **Termék felépítése**

Levehető szilikon kefefej

Bekapcsoló / vezérlő gomb

Jelzőfény

USB töltőcsatlakozó

Töltőtalp

Masszázs / melegítő felület

### **Műszaki adatok**

Termék neve: Elektromos melegítő arctisztító kefe

Modell: KKS-155

Anyag: ABS

Méret: kb. 79 × 67 × 67 mm (talppal együtt)

Súly: kb. 142 g

Funkciók: vibráció, masszázs, melegítés, tisztítás

Hőmérséklet: 42–50°C

Bemeneti feszültség: 5V

Áramerősség: 0.5A

Teljesítmény: 3.7W

Használati idő: kb. 50 perc

### **Használat előtt**

Töltse fel a készüléket USB kábellel

Csatlakoztatható:

számítógéphez

power bankhoz

adapterhez

Töltés jelzése:

piros fény = töltés

kék fény = teljesen feltöltve

Ne használja a készüléket töltés közben

### **Használati útmutató**

#### **1. Arctisztítás (szilikon kefével)**

Vigyen fel arctisztítót

Kapcsolja be a készüléket

Finoman mozgassa az arcon

Segít a mélytisztításban

#### **2. Melegítő és masszírozó mód**

Vigyen fel krémet vagy szérumot

Használja a sima masszázsfelületet

3 percig masszírozza a bőrt

Megnyitja a pórusokat és segíti a felszívódást

#### **3. Lifting / masszázsfunkció**

Használja a készüléket az arcon

Segít javítani a vérkeringést

Fokozza a bőrápoló termékek hatását

### **Működtetés**

Hosszan nyomva: be-/kikapcsolás

Rövid megnyomás: módváltás

Több intenzitási fokozat

### **Használati javaslat**

Napi 1–2 alkalom

Alkalmanként 3–5 perc

Heti legalább 5 használat ajánlott

### **Tisztítás és karbantartás**

A kefefej vízzel tisztítható

A készülék vízálló, de nem meríthető vízbe

USB csatlakozó nem vízálló → tartsa szárazon

## **Fontos tudnivalók**

Ne használja száraz bőrön

Mindig használjon kozmetikumot

Ne használja túl sokáig egy ponton

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja az alábbi területeken:

szem körül

orr belsejében

szájban

Ne használja, ha:

bőrgyulladás van

sérült a bőre

égési sérülés vagy fertőzés található

## **Figyelmeztetés**

Ne szerelje szét a készüléket

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek

Gyermekektől távol tartandó

## **Gyakori problémák**

### **A készülék nem kapcsol be**

Ellenőrizze a töltöttséget

Ellenőrizze a csatlakozást

### **Nem melegszik**

Ellenőrizze a módot

Használja megfelelő fokozaton

### **Automatikus kikapcsolás**

A készülék kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol

### **Ajánlás**

A legjobb eredmény érdekében használja rendszeresen, és kombinálja kedvenc bőrápoló termékeivel.

### **Környezetvédelmi tájékoztató**

Az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye el a készüléket hivatalos gyűjtőpontra újrahasznosítás céljából.

## **Garancia és jótállás**

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt. Elállás a termék kibontását követően higiéniai okokból nem lehetséges!

Forgalmazó: Spalazzomed Kft.

[spalazzomed@spalazzomed.hu](mailto:spalazzomed@spalazzomed.hu)

spalazzomed.hu