

Használati útmutató

KKS-172 elektromos fejbőrmasszírozó és hajápoló készülék

Termék leírása

A KKS-172 fejbőrmasszírozó egy innovatív hajápoló eszköz, amely ötvözi a vibrációs masszázst és a hajápoló folyadék adagolását, hogy elősegítse a fejbőr egészségét, serkentse a vérkeringést és támogassa a haj növekedését.

Fő funkciók

Vibrációs masszázs

Több irányú rezgés a kézi masszázshoz hasonló élményt biztosít

Gyengéden stimulálja a fejbőr akupresszúrás pontjait

Segít ellazítani a fejbőrt és javítani a haj állapotát

Hajápoló folyadék adagolás

A tartály feltölthető:

hajszérummal

hajtonikkal

kondicionálóval

A fésű fogain keresztül egyenletesen juttatja a folyadékot a fejbőrre

Táplálja a hajhagymákat és erősíti a hajszálakat

Stresszoldás

Segít csökkenteni a feszültséget

Ideális esti használatra

Automatikus kikapcsolás

10 perc használat után automatikusan kikapcsol

Használati útmutató

Első használat előtt

Töltse fel a készüléket USB kábellel

A piros jelzőfény töltés közben világít

Teljes töltés után a jelzőfény kialszik

Töltési idő: kb. 1,5 óra

Ha a készüléket 2 hónapnál tovább nem használja, töltse fel újra

Bekapcsolás és működés

Hosszan nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához

Rövid gombnyomással válthat a fokozatok között

Több rezgési intenzitás áll rendelkezésre

A jelzőfény mutatja az aktuális működési módot

Használat

Finoman mozgassa a készüléket a fejbőrön

Ne tartsa egy helyen túl sokáig

Kerülje az erős nyomást

Folyadéktartály használata

Feltöltés

Vegye ki a folyadéktartályt

Töltse fel hajápoló folyadékkal (szérum, tonik stb.)

Helyezze vissza a készülékbe

Adagolás

A fésű fogain lévő görgők segítségével adagolja a folyadékot

Használat közben egyenletesen oszlik el

Tisztítás

A folyadéktartály eltávolítható és külön tisztítható

A készülék teste nem vízálló → ne mossa vízzel

Használat után ürítse ki a maradék folyadékot

Biztonsági figyelmeztetések

Használat előtt figyelmesen olvassa el!

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek

Ne merítse vízbe

Ne használja több személy higiéniai okokból

Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül

Kellemetlenség esetén azonnal hagyja abba

Ne használja, ha:

pacemakerrel rendelkezik

keringési problémái vannak

bőrbetegsége vagy fertőzése van

érzékeny a bőre

Fontos tudnivalók

Ne töltsön a készülékbe irritáló vagy veszélyes folyadékot

Ne szerelje szét a készüléket

Gyermekektől távol tartandó

Ne ejtse le a készüléket

Műszaki adatok

Modell: KKS-172

Termék neve: hajápoló masszírozó fésű

Anyag: ABS + rozsdamentes acél

Súly: kb. 120 g

Folyadéktartály: 20 ml

Áramerősség: 252 mA

Teljesítmény: 0.33 W

Akkumulátor: 150 mAh

Töltés: 5V / 0.27A

Méret: 116 × 60 × 41 mm

Figyelmeztetés

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért vagy sérülésekért.

Környezetvédelmi tájékoztató

Az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye el a készüléket hivatalos gyűjtőpontra újrahasznosítás céljából.

Garancia és jótállás

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt. Elállás a termék kibontását követően higiéniai okokból nem lehetséges!

Forgalmazó: Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

spalazzomed.hu