

CWH-004A Gyantapatron Melegítő – Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. **Ha a készülék vízbe esik**, azonnal húzd ki a hálózathoz. Ne nyúlj a vízbe az áramtalanítás előtt.
2. **Ne tekerd a kábelt a készülékre használat közben.**
3. **Használat után húzd ki a készüléket**, és hagyd kihűlni, mielőtt megérinted, tisztítod vagy elteszed.
4. **Tartsd távol gyermekektől.** A készülék használat után hosszú ideig forró marad.
5. Ha a tápkábel megsérül, csak a gyártó vagy szakszerviz cserélheti a veszélyek elkerülése érdekében.
6. A jelölés azt mutatja, hogy **a készüléket nem szabad kommunális hulladékkal kidobni**. Környezetvédelmi okokból szelektíven kell gyűjteni.
7. A készüléket **8 éves kortól gyermekek**, valamint csökkent képességű felnőttek is használhatják **felügyelet mellett**, a biztonsági előírások ismeretében.
8. Gyermekek **nem játszhatnak a készülékkel**.
9. A készüléket gyermekek **felügyelet nélkül nem tisztíthatják**.
10. A készülék **100 ml-es gyantapatron melegítésére** szolgál.
11. A következő esetekben **NE használd a készüléket**:
 - sérült kábel vagy csatlakozó
 - sérült vagy hibás készülék
 - működési rendellenesség esetén
12. **Tartsd a kábelt távol a forró felületektől.**
13. A készüléket mindig **síktalajon** használd.
14. **Ne helyezd vízbe vagy folyadékba**, és ügyelj, hogy a környezete száraz maradjon.
15. Ne tartsd olyan helyen, ahonnan **beleeshet a mosdókagylóba vagy kádba**.

TERMÉKADATOK

- **Modell:** CWH-004A
- **Termék neve:** Cartridge Wax Heater (gyantapatron melegítő)
- **Méret:** 75 × 50 × 193 mm
- **Feszültség:** 110–220 V (50/60 Hz)
- **Teljesítmény:** 15 W
- **Kapacitás:** 100 ml patron
- **Hőmérséklet-tartomány:** 35–110°C (95–230°F)
- **Hőszabályzás:** PTC fűtési technológia
- **Tanúsítványok:** CE, FCC
- **Elektromos besorolás:** Class II

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Patron előkészítése

Távolítsd el a gyantapatron tetejét, majd a védőzárát. Helyezd a patron a készülék kamrájába.

2. Bekapcsolás

Kapcsold be a melegítőt. A piros LED jelzi, hogy a fűtés elindult.

3. Melegítési idő

Várj kb. **15 percet**, amíg a gyanta eléri a megfelelő hőmérsékletet.

4. Folyáspróba

Használat előtt **mindenképp húzd végig a patron egy gyantacsíkon**, hogy a gyanta egyenletesen folyjon.

5. Gyantázás

A készüléket kézben tartva vidd fel a gyantát a szőrnövekedés irányában.

6. Lehúzócsík használata

Helyezd fel a csíkot a gyantára, simítsd le, majd **gyorsan, vízszintesen** húzd le a szőr növekedésével ellentétes irányba.

7. Utókezelés

A maradék gyantát a mellékelt törlőkendővel távolítsd el.

8. Kikapcsolás

Használat után húzd ki a készüléket a hálózathoz.

Forgalmazó: Spalazzomed Kft. – spalazzomed.hu

spalazzomed@spalazzomed.hu